



**D-Link**<sup>®</sup>

*AirPremier*<sup>®</sup> N ACCESS POINT  
DAP-2310

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ



# Руководство по установке

DAP-2310  
Точка доступа RangeBooster N 650

---

# Системные требования

- Компьютер под управлением ОС Windows®, Macintosh® или Linux с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer версии 7.0 или Firefox 3.0 и выше (для настройки)

## Комплект поставки

- Точка доступа D-Link angeBooster N 650 DAP-2310
- 2 съемные антенны
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Компакт-диск с руководством по установке, руководством пользователя и специальными дополнениями



***Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.***

***Если что-либо из перечисленного отсутствует обратитесь, пожалуйста, к поставщику.***

# Подключение DAP-2310 к сети

- A. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DAP-2310 и затем подключите другой конец адаптера питания к настенной розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.
- B. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN на задней панели DAP-2310 и другой конец кабеля к коммутатору.

**Примечание:** DAP-2310 можно также подключить непосредственно к компьютеру, который используется для настройки. Индикатор LAN загорится, что говорит о правильном Ethernet-соединении.

- C. К DAP-2310 могут подключаться компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11 b/g/n.



---

# Начало работы

1. Необходимо широкополосное подключение к Интернет
2. Проконсультируйтесь с кабельным или DSL-провайдером по поводу корректной установки модема.
3. Подключите кабельный или DSL-модем к маршрутизатору.
4. Перед подключением настольного компьютера к сети, установите беспроводной PCI-адаптер в доступный PCI-слот компьютера.
5. Установите драйверы для беспроводного адаптера CardBus в ноутбук.



---



# Использование меню конфигурации

Сначала заблокируйте функцию Access the Internet using a proxy server (доступ к Интернет через прокси-сервер) и для ее отключения перейдите в Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings, затем уберите галочку с данной функции.

Загрузите web-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Пожалуйста, откройте web-браузер, введите IP-адрес устройства (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в той же самой подсети. Затем, обратитесь к руководству по настройке.

**Примечание:** Если IP-адрес, заданный по умолчанию на DAP-2310, был изменен, то убедитесь, что адрес введен корректно.



- Введите admin в поле User Name.
- Оставьте поле Password пустым.
- Нажмите кнопку Login.

**Примечание:** Если пароль был изменен, то убедитесь, что он введен верно.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

### Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169 , БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муқанова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: [tashkent@dlink.ru](mailto:tashkent@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)